



# Quick guide til Renault Zoe

Betjeningsvejledningen giver dig et hurtigt overblik over, hvordan du starter, kører og stopper bilen.

En udførlig instruktionsvejledning findes i bilens manual, der er placeret i handskerummet.

**Vi ønsker dig en god køreoplevelse!**

**AURA**  
energi

GANSKE  
ENKELT

# START

## Sådan åbner du bilen og kommer afsted



1

Lås bilen op med **AURA Delebil app'en**.

Dørene vil nu åbne, hvis du har reserveret bilen.



2

Check om bilen har nye skader, og om den forrige bruger har afleveret bilen i ordentlig stand.

Hvis der er noget i vejen, bedes du kontakte vores support på telefon 41 200 700.



3

Find bilens **nøgle-smartcard**, der ligger i handskerummet.

Brug fjernbetjeningen i nøglen til at oplåse ladekablet. Tag kablet ud af laderen og læg det i bagagerummet. Husk at lukke bilens to dæksler.



4

Bilens nøgle er elektronisk og skal indsættes i holderen under kørslen.

Undgå at have nøglen i baglommen - du risikerer at beskadige den.



5

Start bilen ved at trykke på Start / Stop knappen til højre for ratstammen - tryk **samtidig** på bremsen.

Instrumentpanelet lyser op og viser **Ready**. Bilen svarer med en startmelodi og er nu klar til kørsel.



6

Hold bremsen nede og sæt bilen i gear.

|          |                   |
|----------|-------------------|
| <b>P</b> | Park / Parker     |
| <b>R</b> | Reverse / Bak     |
| <b>N</b> | Neutral / Frigear |
| <b>D</b> | Drive / Kør       |



7

Løs parkeringsbremsen, som sidder mellem de to forsæder.

## STOP



1

Når bilen holder helt stille:

1. Hold bremsen nede
2. Sæt gearvælgeren i position "P"
3. Aktiver parkeringsbremsen ved at trække håndtaget opad



2

Når bilen er parkeret, trykker du på **Start / Stop** knappen til højre for ratstammen.

**Ready** i instrumentpanelet slukker, og bilen svarer med en slukkemelodi.



3

Hvis du skal låse bilen under din lejeperiode, bruger du fjernbetjeningen i nøglen.

Fjernbetjeningen kan åbne og låse bilen. Der er også en knap til at åbne de to dæksler til opladeren.



4

Når du skal aflevere bilen efter din lejeperiode:

1. Sluk bilen som beskrevet ved billede 1 og 2
2. Sæt bilen til opladning i ladestanderen fra AURA Delebil
3. Placer nøglen i handskerummet
4. Luk handskerummet og bilens dør
5. Check ud med din AURA Delebil app

## OPLADNING



1

Åbn lågen til ladestikket ved at trykke på knappen til venstre for ratstammen – eller ved at trykke på fjernbetjeningens ledningssymbol.

Opladningsstikket sidder forrest på bilen.



2

Anvender du EON, køres den lille nøglebrik hen over ladestanderen for at åbne boksen. Herefter sættes den sorte ende af ladekablet i ladestanderen og den anden ende i bilens stik.

**Opladningen starter, når du hører bip-lyden.**

Bilens instrumentpanel viser, at opladningen er startet.

# SPØRGSMÅL & SVAR

## Hvor er bilens nøgle?

Du finder nøglen i handskerummet.

Tag nøglen og læg den først tilbage når du skal aflevere bilen igen.

---

## Skal jeg tage ladekablet med, når jeg tager bilen?

Ja, det skal altid være i bilen.

---

## Hvorfor starter bilen ikke, når jeg trykker på Start / Stop knappen?

Det er vigtigt, at du træder på bremsepedalen, samtidig med at du trykker på startknappen.

Tjek også, at du har taget ladekablet ud af ladestikket – og at nøglen er i kabinen.

---

## Hvorfor kan jeg ikke sætte bilen i gear med gearvælgeren?

Bilen kan ikke sættes i gear (D - frem og R - bak), hvis ikke den er startet rigtigt.

Tjek, at bilen er startet ved at holde bremsen nede og trykke på Start / Stop knappen.

Står der Ready i instrumentpanelet, er bilen startet.

---

## Bilen er kommet i gear, men den kører ikke, når jeg trykker på speederen?

Husk at løsne parkeringsbremsen, som sidder mellem de to forsæder.

---

## Skal man skifte gear, mens man kører?

Nej, bilen har automatgear. Du skal kun skifte mellem D - frem og R - bak.

---

## Kan man stole på måleren i instrumentpanelet, der viser, hvor langt bilen kan køre på den nuværende opladning?

Antallet af km, der vises, forholder sig til mængden af strøm på batteriet, men også til den seneste kørestil. Tallet er derfor vejledende. Antallet af km, du reelt kan køre, afhænger af din kørestil og brug af strøm til f.eks. klimaanlæg osv.

---

## Hvordan åbner jeg lågen til ladestikket?

Ladestikket sidder forrest på bilen. Det åbnes enten med fjernbetjeningen eller med knappen til venstre for ratstammen.

---

## Hvad gør jeg ved et uheld, eller hvis der er noget galt med bilen?

Problemer, uheld eller havari skal rapporteres hurtigst muligt. Ring straks på 41 200 700.

I tilfælde af punktering findes der et lappesæt under tæppet i bagagerummet.

---

## Jeg hører en lyd ved langsom kørsel. Er der noget galt?

Nej, bilen afgiver en sikkerhedslyd op til 30 km/t. Det betyder, at du skal være ekstra opmærksom over for bløde trafikanter.

---

## Hvor kan jeg få mere information?

Du finder mere information om bilens betjening i den originale brugervejledning, som findes i handskerummet. Mere information om AURA Delebil finder du på [tadaacar.dk/aura](http://tadaacar.dk/aura)